# Návod na použití





Г

Én

DEXON CZECH s.r.o., Na Novém poli 381/5, 733 01 Karviná - Staré Město, http://www.dexon.cz, Tel./Fax: 596 32 11 60

# Úvodem:

WA 710RC je ověřeným systémem, tzv. audio průvodcem. Audio průvodce velice levně, spolehlivě, kdykoli a především v několika jazycích nahradí klasického "lidského" průvodce. Ať už audio průvodce využijí hrady, zámky, galerie, muzea, technické nebo přírodní pamětihodnosti, je jasné, že audio průvodce je velice praktický a přínosný pomocník. Navíc je dokázáno, že systém se finančně vrátí již obvykle za první sezónu.

Systém se skládá ze dvou zařízení. První jsou sluchátka, které mají v sobě přehrávač a ty půjčujeme návštěvníkům. Druhé zařízení je základnová stanice, v které sluchátka dobíjíme a pomocí kterého do sluchátek "nahráváme" jednotlivé hlasové soubory, tedy povídání o jednotlivých expozicích. Kurátor muzea tak má za úkol jednotlivé expozice očíslovat a nechat připravit jednotlivé hlasové soubory, které do sluchátek nahraje z počítače. Návštěvník si při své vlastní obhlídce už jenom pouští jednotlivá povídání.

Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše výrobky a pevně věříme, že s tímto modelem budete plně spokojeni.

# Technické parametry:

#### WA 710RC (AT 100) sluchátko s přehrávačem

- slouží k přehrávání jednotlivých hlasových souborů podle toho, u které expozice se návštěvník nachází
- digitální systém s vestavěným přehrávačem, audio komprese pro zvýšení srozumitelnosti
- sluchátko 0,2 W / 8 Ohm
- audio výstup (např. na další ext. sluchátko) konektorem Jack 3,5 mm stereo
- kapacita přehrávače sluchátka 900 min / vzorkování 44,1 kHz, datový tok 128 kb/s
- max. počet jazyků ve sluchátku 32
- max. počet hlasových souborů pro každý jazyk 950
- vestavěna SD paměťová karta, 1 GB
- souborový systém FAT 12, 16, 32
- tlačítka na sluchátku: power on, play / stop, 0 9, volume +- prostřednictvím tl. 9 a 7
- indikace na sluchátku: zelená svítí = zapnuto, zelená bliká = přehrává se hlasový soubor, červená = baterie je téměř vybita
- frekvenční rozsah 50 18 000 Hz / -3 dB
- odstup S/N > 95 dB
- zkreslení < 0,1 %
- pracovní teplota -10 až +50 °C
- napájení bateriemi 2x AA 1,2 V Ni-MH 1600 mAh (dobíjecí) nebo 2x AA 1,5 V alkalické (jednorázové)
- proudový odběr cca 110 mA
- dobíjení sluchátek prostřednictvím uploaderu WA 710RU
- doba provozu sluchátka 10 h / Ni-MH dobíjecí baterie, 16 h / alkalické jednorázové baterie
- rozměr sluchátka 59 x 235 x 28 mm
- hmotnost sluchátka 180 g s bateriemi
- jako příslušenství lze objednat další ext. sluchátko a šňůrku pro zavěšení sluchátka na krk

#### WA 710RU (ATT 110U, ATC 110U) uploader hlasových souborů s nabíječem

- uploadování hlasových souborů do několika sluchátek najednou probíhá prostřednictvím sluchátek WA 710RC vložených do uploaderu WA 710RU, který slouží zároveň jako dobíječ. Uploader je spojen s PC, kde se nachází obslužný software (v EN a dalších mezinárodních jazycích) prostřednictvím USB
- v obslužném softwaru na PC řídíme, které soubory z HDD nebo CD mechaniky či jiných vyměnitelných paměťových médií se mají nahrát do kterých sluchátek a tam do kterých jazykových složek. Kompletně spravujeme hlasové soubory i s rozlišením jazyků
- podporovaný systém pro software uploaderu: MS Windows 2000, ME, XP, Vista, 7
- požadavky na PC pro software uploaderu: 40 MB místo na HDD, procesor Pentium a vyšší, CD Rom mechanika, USB sloty 1.1 nebo 2.0
- rychlost uploadování hlasových souborů ze softwaru uploaderu do sluchátek $0{,}64~\text{MB}$  / s, USB 1.1; 2,5 MB / s, USB 2.0
- software je součástí balení uploaderu
- kapacita 10 vložených sluchátek
- dobíjecí proud pro sluchátka 300 350 mA
- čas nutný pro dobití sluchátka 5 6 h při použití baterií s kapacitou 1600 mAh
- dobíjení řídí kompletně vnitřní elektronika, použita metoda PWM, detekce poklesu a nárůstu napětí, časová detekce, detekce baterie

- napájení AC 230 V / 50 Hz prostřednictvím adaptéru 12 V DC (je součástí)
- indikace pro každé sluchátko: oranžová svítí = dobíjí se, zelená = je dobito, oranžová bliká = porucha baterie ve sluchátku
- indikace pro spojení uploaderu s PC: zelená = spojení ok, červená = spojení nebylo navázáno
- rozměry 110 x 95 x 550 mm
- hmotnost 2,6 kg

# Všeobecné podmínky:



Před zprovozněním přístroje si pozorně prostudujte celý návod k použití a při instalaci postupujte podle doporučených pokynů.



Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů.



Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj nemůže pracovat na přímém dešti atp. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Přístroj postavte na rovný a stabilní povrch, kde nehrozí pád přístroje a potažmo zranění obsluhy a zničení přístroje. Na zařízení neumísťujte žádné cizí předměty, tekutiny a hořlaviny.

Používejte pouze předepsaného napájení a zátěže. Používejte předepsaného adaptéru. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky anebo vytáhněte baterie. Zasunujete-li adaptér do zásuvky, přístroj musí být na hlavním vypínači vypnutý. Má-li přístroj navíc vyvedenou zemnící svorku se symbolem uzemnění anebo označením GND, je velice vhodné a bezpečné tuto svoru propojit se zemním potenciálem, např. na radiátory, jiný přístroj anebo na jinou kovovou uzemněnou konstrukci. Pokud vyměňujete pojistku, vypněte přístroj ze zásuvky. K výměně musí být použita jedině pojistka předepsané hodnoty.



Je-li na přístroji ochranný kryt, který zakrývá jakýkoli připojovací terminál, musí být tento při provozu pevně nainstalovaný. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt.



Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejíž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. Připojená kabeláž, včetně hlavního napájecího přívodu, by neměla být mechanicky namáhána a vystavena vyšší teplotě, či jinak zhoršeným klimatickým podmínkám. Přístroj se může poškodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního vodiče.



V případě poškození krytu, pádu cizího předmětu dovnitř přístroje, zatečení přístroje, nebo v případě že z přístroje vychází kouř nebo zápach, ihned zařízení vypněte, odpojte je od napájení a kontaktujte dodavatele zařízení.

Opravy zařízení a servisní činnost může provádět pouze dodavatel systému - Dexon Czech s.r.o.

# Popis základních prvků uploaderu:



- 1. Přepínač režimu. V pozici CHARGER dochází k dobíjení vložených sluchátek. V pozici UPDATE se uploader spojí přes konektor (4) s počítačem a pomocí dodaného softwaru provedeme aktualizaci zvukových souborů ve sluchátkách.
- 2. Indikace přítomností napájení v režimu CHARGE (červená) nebov režimu UPDATE (zelená)
- 3. Konektor pro připojení napájecího adaptéru. Je-li napájení z něj v pořádku, svítí (2).
- 4. USB konektor. Pomocí kabelu USB / USB spojte s počítačem, na kterém budete mít nainstalovaný obslužný software, viz dále.
- 5. ON indikace, že dochází k nabíjení daného sluchátka
- 6. OK indikace, že dané sluchátko je v pořádku a je dobito. Aby bylo možno sluchátka dobíjet, musí mít vloženy nabíjecí baterie. Tedy tužkové baterie AA s napětím 1,2 V a ne klasické s napětím 1,5 V!
- 7. Slot pro vložení sluchátka. Uploader má kapacitu 10 sluchátek.
- 8. LINK indikace, že dané sluchátko je datově spojeno s počítačem
- 9. ERR indikace, že v datovém spojení s počítačem došlo k chybě. Pak je potřeba překontrolovat USB spojení a chování počítače.

## Obsluha uploaderu:

#### Dobíjení:

- (1) nastavte do pozice CHARGER.
- Do (7) zasuňte vypnutá sluchátka.
- Do (3) připojte napájení.
- rozsvítí se (5).
- Jakmile je dané sluchátko plně nabito, rozsvítí se (6).
- Sluchátka je dobré vkládat do upladeru, pokud tento ještě není napájen.

#### Aktualizace obsahu sluchátek:

- Do (3) připojte napájení.
- (1) nastavte do pozice UPDATE.
- Propojte uploader s počítačem pomocí USB kabelu zapojeného do (4).
- Do (7) zasuňte vypnutá sluchátka.
- Spusťte počítač a nainstalovaný software (obsluha viz dále).

- Je-li datové spojení v pořádku, rozsvítí se (8).

# Popis základních prvků sluchátka:



- a) Numerická tlačítka, např. pro přímou volbu čísla zvukového souboru anebo volbu jazyka
- b) LED indikace. Po zapnutí tl. (d) začne blikat zeleně, což znamená iniciaci vnitřního software. Dlouhý zelený svit = baterie jsou v pořádku, červený svit = baterie je potřeba dobít. Během přehrávání zvukového souboru, LED rychle bliká.
- c) Tl. spuštění nebo dočasného pozastavení přehrávání zvukového souboru. Také slouží jako potvrzení změny jazyka, viz dále.
- d) Tl. hlavního zapnutí / vypnutí sluchátka (dlouhý stisk) anebo zastavení přehrávání.
- e) Výstup na externí sluchátka. Zde je možno zapojit externí posilující sluchátka, pokud uživatel nechce poslouchat napřímo.
- f) Otvor pro uvolnění krytu baterií.
- g) Kryt baterií.
- h) Spona na připnutí šňůrky (je součástí balení), kterou je možné sluchátko zavěsit na krk uživatele. Zespodu se pak nachází konektor, kterým sluchátko komunikuje s uploaderem.

# Obsluha sluchátka:

## Zprovoznění:

- Vložte nabíjecí baterie, 2x "tužkové", AA, 1,2 V. Jsou součástí balení.
- Připněte šňůrku na krk.
- Sluchátko zapněte dlouhým stiskem tl. (d).
- Sluchátko vypnete dlouhým stiskem tl. (d).

## Nastavení jazyka obsluhou přepážky:

- Sluchátko zapněte dlouhým stiskem tl. (d).

 Pokud nechcete provést změnu jazyka, sluchátko bude přehrávat zvukové soubory v tzv. defaultním jazyku. To, který jazyk je defaultním, se nastavuje v softwaru při aktualizaci sluchátek, viz dále.

- Chcete-li změnit jazyk, pomocí numerických tl. (a) zadejte kód jazyka, např.









"952" a potvrďte krátkým stiskem zeleného tl. (c) a následně krátkým stiskem červeného tl. (d). Kód jazyka je dán v softwaru při aktualizaci sluchátek, viz dále.

- Tím je sluchátko připraveno k předání uživateli (návštěvníkovi).

#### Spuštění přehrávání uživatelem:

- Sluchátko se nachází v sepnutém stavu (provedla obsluha).

- Zmáčkněte zelené tl. (c). Dojde k přehrání celého prvního zvukového souboru, přehrávání se zastaví.

- Uživatel popojde k další "expozici", a musí zmáčknout tl. "0", jež je také tlačítkem pro přesun na následující hudební soubor. Ten opět spustí zeleným tl. (c).

- Uživatel, tedy obhlíží jednotlivé expozice, na sluchátku vždy zmáčkne "0" (tedy posun o jeden soubor dále) a následně zelené tl. play (c).

- Aby nedocházelo ke zmatkům a uživatel se dobře orientoval, není možné se v přehrávání vracet k předchozím souborům, je však možné přehrávání pozastavovat zeleným tl. (c).

- Dále je možno přehrát daný zvukový sobor. Pokud uživatel např. před sebou vidí expozici očíslovanou č. 4, zvolí na numerické klávesnici tl. 4 a zmáčkne zelené tl. play (c).

Je tedy na organizátorech, zda uživateli sdělí možnost volit si čísla jednotlivých expozic a zvukové soubory přehrávat různě na přeskáčku, podle toho, jak jednotlivé expozice navštěvuje, anebo zda trasa obhlídky je pevně daná, čímž uživatel vždy zmáčkne "0" (tedy posun o jeden soubor dále) a následně zelené tl. play (c).
Je možno změnit hlasitost přehrávání pomocí tl. "7" a "9". Ta se volí jen během přehrávání.

Pokud se objeví problémy s ovládáním sluchátek, např. nejde pozastavovat či měnit hlasotist a zelená LED během přehrávání bliká přáíliš rychle, je to známka toho, že nahrané zvukové soubory mají větší datový tok, než povolených 128 kb/s. To je velmi podstatné. Datový tok je tedy potřeba u hudebních souborů předem od-kontrolovat.

## Instalace software:

Součástí balení je CD. Vložte jej do mechaniky počítače a spusťte soubor:

Okayo Audio Guide AT-100 Series 2.0 setup.exe

Po zobrazení uvítacího okna klikněte na "Next".



Nyní budete vyzvání k zadání sériového čísla licence software. Toto číslo naleznete na modrobílé licenční kartě "E-J ELECTRONICS LICENSE AGREEMENT", jež je přiložena u CD v balení uploaderu. Bez správného licenčního čísla není možné software nainstalovat a provozovat.

👦 OKAYO Audio Guide AT-100 Series Setup		X
Serial Number Enter your serial number and click Next to continue.		
Serial Number:		
Serial NO.		
< Back	<u>N</u> ext > <u>C</u> a	ncel

Klikněte opět na "Next" a zadejte jméno uživatele a název provozující firmy:

Enter your information a	nd click Next to continue.	Allen .
Name:		
USER		
Company:		

Zvolte jazyk instalace (prozatím English, čeština se připravuje):

🌄 OKAYO Audio Guide AT-100 Series Setup 🛛 🗙
Select Language Select the language you want to install and click Next to continue.
Language: English English Chinese Spanish
< <u>Back</u> <u>Next</u> > <u>Cancel</u>

V následujícím okně vyberte, nebo ponechte, nastavenou cestu, kde se má software nainstalovat.

OKAYO Audio Guide AT-100 Series Setup
nstallation Folder Where would you like OKAYO Audio Guide AT-100 Series to be installed?
The software will be installed in the folder listed below. To select a different location, either key in a new path, or click Change to browse for an existing folder.
Install OKAYO Audio Guide AT-100 Series to:
C:\Program Files\OKAYO Audio Guide AT-100 Series Change
Space required: 13.7 MB
Space available on selected driver: 10.11 GB
< Back Next > Cancel

Dále je potřeba zvolit název programové skupiny, která se vytvoří v nabídce Start systému MS Windows<sup>®</sup>. Níže zaškrtneme, zda software bude instalován jen pod právě přihlášeného uživatele v systému MS Windows<sup>®</sup>, anebo pro všechny.



Nyní již jen zkontrolujete zadané informace pro instalaci.

👼 OKAYO Audio Guide AT-100 Series Setup
Ready to Install You are now ready to install OKAYO Audio Guide AT-100 Series 2.0
The installer now has enough information to install OKAYO Audio Guide AT-100 Series on your computer.
The following settings will be used:
Installation folder: C.'Program Files'OKAYO Audio Guide AT-100 Series
Shortcut folder: OKAYO Audio Guide AT-100 Series
Language: English
Please click Next to proceed the installation.
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > <u>C</u> ancel

A tlačítkem "Next" samotnou instalaci spustíte.

OKAYO Audio Guide AT-100 Series Setup	X
Installing OKAYO Audio Guide AT-100 Series Please wait	Juliu .
Creating Uninstall	
Creating uninstall executable	
	Cancel

Vytvoří se daná programová skupina v nabídce Start systému MS Windows<sup>®</sup> a ikona na pracovní ploše.



Tím je instalace dokončena.

# Základní rozvržení software:

V uploaderu mějte zasunutá sluchátka, uploader přepněte do režimu UPDATE a spojte jej s počítačem. Uploader musí být pod napájením.

Spusťte software pomocí ikony na pracovní ploše. Vzniklé okno softwaru doporučujeme maximizovat na celou plochu obrazovky.

🔦 OKAYO Au	dio Guide AT-10	0 Series 2.0												o x
File(E) Monito	r(M) Tools(I) H		Check Files Che	ck Decives		00	0	В						
0 e 👝 村	熊磁碟 (D:)		-		•				1	D:\MP3\9	51\			
÷-	%SystemRoot	%				File Nam	e	Size	(MB)	Time	Title		Artist	
• •	Book				_	1.mp3		654	83	55:15				
	MP3					10.mp3		1.92		01:40				
-	951					100.mp3		3.08	1	02:41				
	952		-			11.mp3	-	2.93		02:33				=
	953		-			2.mp3		3.00	1	02:37				1
	- 954					22.mp3		0.94		00:49				
	- 955					3.mp3		3.08		02:41				
	960					4.mp3		5.49	1	04:47				
	969					5.mp3		5.75		05:01				
	970					6.mp3		4.30		03:45				
	980					7.mp3		5.70		04:58				-
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	My Documents	5			•	•			m					•
Language	Depotation	Files(0)	Size(0 MB)	Time(00:00:00)					La	inguage 9	951 -			
951	Denotation	0	0	00:00:00	m)	Itom 1	ilo Nemo	Size (MB)		Time	Source Fil	0	Route	
952		0	0	00:00:00	11	001	lie i vaine	Size (MD)	/	Time	Sourcern	6	Route	
953		0	0	00:00:00		001								
954		0	0	00:00:00		002								
955		0	0	00:00:00		003								
956		0	0	00:00:00		005								
957		0	0	00:00:00		006								
958		0	0	00:00:00		007		_						
959		0	0	00:00:00	=	008								
960		0	0	00:00:00		009								
961		0	0	00:00:00		010								
962		0	0	00:00:00		011								
963		0	0	00:00:00		012								
964		0	0	00:00:00		013								
965		0	0	00:00:00		014								
966		0	0	00:00:00		015								
967		0	0	00:00:00		016								
968		0	0	00:00:00	-	017								
969		0	U	00:00:00		110					-			
970		U	U	00:00:00				-		-	-			-
9/1		0	U	00:00:00		Item		File Name	File	Size (MB)	Time	Source Fi	le	Route
972		0	U	00:00:00		Transfer	successfully	0						
9/3		0	0	00:00:00		Transfer	unsuccessfully	(i						
9/4		U	U	00:00:00	•	Wrong nu	mber	<u> </u>						
•				•		•								•

Okno aplikace je rozděleno do několika přehledných sekcí: A) panel nástrojů - různé akce nad sluchátky, soubory a systémem B) přehrávač zvukových souborů - rychlé přehrání vybraného souboru

#### Obsah v počítači:

C) Průzkumník - struktura složek v počítači

D) Seznam hudebních souborů v dané složce vybrané v poli C. Tedy obsah vybrané složky v počítači.

#### Obsah ve sluchátkách:

E) Seznam jazyků - jednotlivé jazyky a jejich vlastnosti

F) Seznam hudebních souborů v daném jazyku, vybraném v poli E. Tedy budoucí obsah vybraného jazyka ve sluchátkách.

G) Logovací okno, kde je vidět, jaké akce proběhly a jak dopadly (např. přenos souborů do sluchátek).

#### Založení, otevření a uložení projektu software:

Nový projekt (to je soubor veškerých voleb a nastavení) vytvoříte pomocí nástroje:



Existující projekt, což je jeden soubor s příponou \*.atf, otevřete pomocí nástroje a následně otevřeného okna:



Open					?×
Look in:	My Document	ts	•	← 🗈 💣 📰•	
My Recent Documents Desktop	My Music My Pictures				
My Documents					
My Computer					
Nu Nakuali	<b>5</b> 3	<b></b>		_	0.000
My Network Places	File name: Files of type:	AT-100 Files (*.atf)		•	Cancel

A projekt můžete uložit pomocí nástroje a následně otevřeného okna:



Save As					?×
Save in:	My Documer	nts	•	+ 🗈 💣 🎟+	
My Recent Documents Desktop	에서 Music @ My Pictures				
My Documents					
My Computer					
My Network	File name:			•	Save
i idues	Save as type:	AT-100 Files (*.atf)		•	Cancel

# Volba hudebních souborů a jejich přesun do sluchátek:

V poli struktury složek na počítači (C) si dohledejte danou složku s hudebními soubory.



V poli obsahu složky (D) se zobrazí hudební soubory k dispozici.

D:\SOURCE\					
File Name	Size (MB)	Time	Title	Artist 🔺	
A1.mp3	2.76	02:24			
A10.mp3	4.76	04:09			
Att.mp3	2.35	82.34			
A12.mp3	1.72	01:30		=	
A13.mp3	0.77	00:40			
A14.mp3	2.91	02:32			
A2.mp3	2.57	02:14			
A3.mp3	5.58	04:52			
A4.mp3	5.21	04:32			
A5.mp3	4.48	03:54			
A6.mp3	2.66	02:19			
•				•	

Abyste zjistili, co který soubor obsahuje za hlášení, postavte se na něj myší a přehrajte si jej pomocí vestavěného přehrávače:



Pozor, je vilice důležité, aby zvolené hudební soubry měly datový tok. max. 128 kb/s. Jinak se objeví problémy s ovládáním sluchátek, např. nepůjde pozastavovat či měnit hlasotist a zelená LED během přehrávání bude blikat přáíliš rychle. Datový tok je tedy potřeba u hudebních souborů předem odkontrolovat. Následně zvolte v poli jazyků (E) daný řádek, např. se postavte na řádek s kódem 951.

Vrať te se myší do pole obsahu složky vpravo nahoře, "uchopte" daný hudební soubor, nebo několik hudebních souborů najednou, a ty myší přetáhněte do pole níže, tedy do pole F - obsah daného jazyka.

			D	:\SOURC	E/		
File Na	ame	Size (MB	)	Time	Title	Artist	<b></b>
A1.mp	3	2.76		02:24			
A10.m	p3	4.76		04:09			
A11.m	p3	2.95		02:34			
A12.m	p3	1.72		01:30			=
A13.m	p3	0.77		00:40			
A14.m	p3	2.91		02:32			
A2.mp	3	2.57		02:14			
A3.mp	3	5.58		04:52			
A4.mp	3	5.21		04:32			
A5.mp	3	4.48		03:54			
A6.mp	3	2.66		02:19			-
◀ 📖							•
			Lar	nguage 9	51 -		
Item	File Name	Size (MB)	Т	īme	Source File	Route	•
001							
002							
003							
004							
005							
006		1	1	F			
007							
008							
009			/				
010			·				
011							
012							
013							
014							
015							
016							
017							-
10	1				1		•

Co jsme tímto provedli? Dohledali jsme dané hudební soubory v počítači, přehráli jsme je, určili jsme, že hudební soubory zařadíme pod jazyk 951 a hudební soubory jsme do obsahu jazyka (pole F) přetáhli.

Stejným způsobem můžeme dále pokračovat pro další jazyk. Tzn. v poli jazyku se postavit na jiný jazyk a opět hudební soubory přetáhnout dolů, do pole F. Nyní můžeme postupným "postavováním se" na jednotlivé jazyky v poli E odkontrolovat, co obsahují v poli F.

## Zacházení s jazyky:

Jak již bylo naznačeno výše, spodní polovina aplikace popisuje budoucí obsah sluchátek. Vlevo je seznam jazyků a vpravo vždy jejich obsah.

Jednotlivé jazyky jsou identifikovány pomocí tzv. kódu, tedy čísla 951, 952 atd. To jsou kódy, které zadáváme na sluchátkách, chceme-li v nich jazyk změnit. Aby ale seznam byl přehledný, můžeme při postavení na daném jazyku, pravým tlačítkem vyvolat menu, kde lze k danému kódu dopsat poznámku, např. název jazyku, např. "čeština", "ENG" atd. Zvolíme "Set Denotation".

Language	Denotation	Files(0)	Size(0 MB)	Time(00:00:00)
951		Lo b Danabakian	<u> </u>	00:00:00
952	56	t Denotation		00:00:00
953	Se	c Derault Languaç	je	00:00:00
954		0	0	00:00:00
955		0	0	00:00:00
956		0	0	00:00:00
957		0	0	00:00:00
958		0	0	00:00:00
959		0	0	00:00:00
960		0	0	00:00:00
961		0	0	00:00:00
962		0	0	00:00:00
963		0	0	00:00:00
964		0	0	00:00:00
965		0	0	00:00:00
966		0	0	00:00:00
967		0	0	00:00:00
968		0	0	00:00:00
020		0	0	00-00-00
٢		1111		>

Set Denotation		×
Language 951 :	ENG	ОК

V systému je vhodné zvolit, který jazyk bude výchozí. Tzn., který bude automaticky zvolen po zapnutí sluchátka. Opět použijeme submenu tlačítka myší a tentokrát zvolíme "Set Default Language". U daného jazyka, na kterém stojíme, se objeví velká tečka a jazyk je tak zvolen jako defaultní:

Language	Denotation	Files(0)	Size(0 MB)	Time(00:00:00)	٨
951	ENG	0	0	00:00:00	
952		0	0	00:00:00	
953		0	0	00:00:00	
954		0	0	00:00:00	
955		0	0	00:00:00	=
956		0	0	00:00:00	
957		0	0	00:00:00	
958		0	0	00:00:00	
959		0	0	00:00:00	
960		0	0	00:00:00	
961		0	0	00:00:00	
962		0	0	00:00:00	
963		0	0	00:00:00	
964		0	0	00:00:00	
965		0	0	00:00:00	
966		0	0	00:00:00	
967		0	0	00:00:00	
968		0	0	00:00:00	-
020		0	n	00-00-00	~
<b>`</b>				2	

## Kontrola hudebních souborů a sluchátek:

Jsou li hudební soubory na svých místech, nastává čas je nechat odkontrolovat pomocí nástroje:



Aplikace zjistí, zda hudební soubory jsou v pořádku a z počítače dostupné. Pokud ne, zobrazí se hláška:



Je třeba zvolit jiné soubory anebo zjistit, proč je není možné otevřít. U chybných souborů se zobrazí vykřičník:

	Language 951 -					
Item	File Name	Size (MB)	Time	Source File	^	
001	1 mn3	2.76				
002	2.mp3	2.76				
003	3 mn3	2.76				
004	4.mp3	2.76				
005						
006						
007						
008						
009						
010						
011						
012					×	
<					>	

Než necháme sluchátka o hudební soubory zaktualizovat, je dobré zkontrolovat, zda sluchátka jsou skutečně připojená a komunikují se softwarem. Použijeme nástroj:



Dostaneme soupis sluchátek vložených do uploaderu:

H:\         938.1875         971.6093           I:\         757.734375         971.625           J:\         757.734375         971.625           S:\         1933.6875         1942.066           T:\         779.359375         971.625	40625
I:\         757.734375         971.625           J:\         757.734375         971.625           S:\         1933.6875         1942.066           T:\         779.359375         971.625	40625
J:\ 757.734375 971.625 S:\ 1933.6875 1942.066 T:\ 779.359375 971.625	40625
S:\ 1933.6875 1942.066 T:\ 779.359375 971.625	40625
T:\ 779.359375 971.625	

M.j., jednotlivá sluchátka se v systému počítače namapují jako externí disky. V seznamu vidíme dále volný prostor a celkový paměťový prostor. To nám dává představu, kolik zvukových souborů, a jak velkých, můžeme na sluchátka uložit.

# Aktualizace hudebních souborů do sluchátek:

Nyní, jelikož máme prověřené hudební soubory a konektivitu se sluchátky, můžeme provést samotnou aktualizaci do sluchátek.

Použijeme nástroj pro hromadnou aktualizaci:



Systém zobrazí průběh aktualizace:



V logovacím okně, je vidět záznam úspěšné aktualizace:

ltem	File Name	Size (MB)	Time	Source File	Route
Transfer successfully					
Transfer unsuccessfully					
Wrong number					
•					+

Aktualizaci nemusíme provádět jenom hromadně výše popsaným nástrojem, ale je možno do sluchátek "poslat" jen vybraný soubor. Stačí se myší postavit v seznamu hudebních souborů pro daný jazyk (pole F vpravo dole) na daný soubor a pravým tl. vyvolat menu, z kterého použijeme "Update Selected":

Language 951 -							
Item	File Name	Size (MB)	Time	Source File	Route 🔺		
001	1.mp3	3.08	02:41	3.mp3	D:\MP3\951\		
002	2.mp3	5.75	05:01	5.mp3	D:\MP3\951\		
003	3.mp3	5.70	04:58	7.mp3	D:\MP3\951\		
004	⊆	ut					
005	<u>P</u>	aste					
006	D	elete					
007	Ī	nsert					
008	C	herk Files					
009		ndate Selected					
010							
011							
012							
013							
014							
015							
016							
017							
010							

Všimněte si dalších položek v tomto submenu, pomocí kterého můžeme ze seznamu dané hudební soubory kopírovat pod jiný jazyk, vymazávat a vkládat.

## Nastavení automatického vypnutí aplikace a počítače:

Aplikace se umí sama vypnut a také vypnout celý počítač. To je vhodné např. pro automatické vypnutí po ukončení pracovní doby. V menu Tools zvolíme "Shutdown Time Setup":

Tools(T) Help(H)	
Pefresh Refresh	
Check Files	
nteck Drives	
🌮 Update	
Shutdown time setup	

Zadáme počet minut, za jak dlouho celý systém vypnout:



# Údržba:

Údržbou rozumíme opatrné vyčištění reprosoustavy od prachu, kontrolu zvuku a kabeláže.

# Likvidace, recyklace, schválení, bezpečnost:

Na základě zákona č. 7/2005 Sb. o odpadech z elektrických zařízení a zákonu č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, je společnost Dexon Czech s.r.o. zapsána v seznamu MŽP ČR a je účastníkem kolektivního systému Asekol pod klientským číslem 2005/10/10/92,BAT2005/10/10/92,DR-019488.

Ve smyslu zákona č. 297/2009 Sb. o odpadech, je společnost Dexon Czech s.r.o. registrována prostřednictvím správce Asekol do systému Ecobat.

Na základě zákona č. 477/2001 Sb. o obalech dodavatel systému Dexon Czech s.r.o. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společnosti Ekokom a.s. pod klientským číslem EK-F06020790.

Na základě zákona č. 22/1997 Sb., je-li nařízením vlády stanoveno, výrobce ujišťuje, že bylo vydáno výrobcem prohlášení o shodě.

Výrobce prohlašuje, že nejsou v přístroji použity nebezpečné látky (materiály) v rámci Směrnice 2011/65/ES Evropského parlamentu a Rady (RoHS2) o omezení používání určitých nebezpečných látek/materiálů v elektrických a elektronických zařízeních.

Zařízení je v souladu s všeobecným oprávněním VO-R/10/07.2021-8 ČTÚ.

Samotný přístroj není možné likvidovat vyhozením do komunálního odpadu. Vzhledem k použitým materiálům, je nutné jej odevzdat na příslušných sběrných místech (sběrných dvorech) tzv. kolektivního systému (seznam na www.asekol.cz, www.env.cz), které likvidaci a recyklaci zajistí. Lze jej také odevzdat dodavateli, který jej předá výrobci ke zpětnému využití. Přístroj obsahuje nebezpečné kovy a materiály.

Kartónový obal přístroje vyhoď te do nádob komunálního odpadu určených pro papír.



# Poznámka k verzi návodu:

Tento návod k použití je neustále aktualizován. Doporučujeme proto stáhnout si nejaktuálnější verzi návodu ze stránek <u>https://www.dexon.cz</u>. Nejrychlejší způsob, jak aktuální návod k použití získat, je vyhledat daný model výrobku na stránkách: <u>https://www.dexon.cz/podrobne-vyhledavani.html</u> Zde zadejte přesně modelové označení, např. "WA 710RC", pozor na mezeru. Rozkliknutím nalezené položky zobrazíte odkazy na návody atd.

V případě, že se již produkt nevyrábí, je možno získat návod k použití z archivu na adrese: https://www.dexon.cz/clanky/navody-k-pouziti

Tento návod k použití byl publikován 19.09.2022.

© DEXON CZECH s.r.o. Zpracoval: Ing. Kamil Toman E-mail: <u>podpora@dexon.cz</u>